Original inside

Ⓔ Instrucciones de servicio

+ INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO . . . página 3

"Traducción de las instrucciones de servicio de origen" **Nr. 99 250.ES.80I.0**

EUROTOP 881 A

(Tipo SK 250 : + . . 01001**)**

• Doble-Agavilladora giratoria

Ihre / Your / Votre • Máq.Nr. • Fgst.Ident.Nr.

Ⓔ Estimado Sr. agricultor!

Acaba de efectuar una excelente elección. Nos alegramos por ello y le felicitamos por haberse decidido por Pöttinger und Lansberg. En calidad de colaborador suyo en cuestiones técnicas agrarias le ofrecemos calidad y eficiencia además un servicio fiable.

Para valorar las condiciones de servicio de nuestra maquinaria agraria y así poder tener en cuenta estas demandas en el momento en que desarrollemos nuevas máquinas, le solicitamos que nos proporcione algunos detalles.

Además, esto nos facilita poder informarle con más precisión acerca de los nuevos desarrollos.

Responsabilidad sobre el producto, información obligatoria.

La responsabilidad sobre el producto obliga al fabricante y al distribuidor a librar el manual de manejo en el momento en que venden las máquinas y a instruir al cliente acerca de las disposiciones de manejo, seguridad y mantenimiento de los equipos.

Para poder comprobar que tanto la máquina como el manual de manejo han sido debidamente entregados deberá hacerse constar un certificado.

Para ello:

- Debe enviarse el **Documento A** firmado a la empresa Pöttinger (si se trata de un equipo Landsberg, a la empresa Landsberg),
- El **Documento B** debe permanecer en manos del concesionario que ha suministrado la máquina.
- El **Documento C** se lo queda el cliente.

Según la ley de responsabilidad sobre el producto, el agricultor se considera empresario. Cualquier desperfecto desde el punto de vista de la ley de responsabilidad sobre el producto se considera un desperfecto causado por una máquina pero que no surge de ella; para la responsabilidad se prevé una franquicia (EURO 500,-).

Los daños empresariales en referencia a la ley de responsabilidad sobre el producto están excluidos de la responsabilidad.

¡Atención! También en el caso que el cliente, posteriormente, libre la máquina a un tercero, deberá entregar igualmente el manual de manejo e instruir al nuevo propietario acerca de las disposiciones nombradas arriba.

(E) INSTRUCCIONES PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO

Documento D

ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik GmbH
A-4710 Grieskirchen
Tel. (07248) 600 -0
Telefax (07248) 600-511

GEBR. PÖTTINGER GMBH
D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24
Telefon (0 81 91) 92 99-111 / 112
Telefax (0 81 91) 92 99-188

GEBR. PÖTTINGER GMBH
Servicezentrum
D-86899 Landsberg/Lech, Spöttinger-Straße 24
Telefon (0 81 91) 92 99-130 / 231
Telefax (0 81 91) 59 656

De acuerdo con las obligaciones emanadas de la responsabilidad por el producto, rogamos verifiquen los puntos indicados.

Marcar lo que proceda. [X]

- ❑ Máquina revisada según albarán de entrega. Retiradas todas las piezas adjuntas. Todos los dispositivos de seguridad, árbol cardán y elementos de mando presentes.
- ❑ Funcionamiento, puesta en marcha y mantenimiento de la máquina han sido comentados y explicados al cliente a tenor del manual de instrucciones.
- ❑ Verificada la correcta presión de los neumáticos.
- ❑ Verificado el firme asiento de las tuercas de las ruedas.
- ❑ Informado sobre el correcto régimen de revoluciones del árbol de toma.
- ❑ Adaptación al tractor realizada: ajuste de tres puntos.
- ❑ Realizado el correcto dimensionado del árbol cardán.
- ❑ Realizada marcha de prueba sin detectar anomalías.
- ❑ Explicadas las funciones durante la marcha de prueba.
- ❑ Explicado el viraje en posición de transporte y de trabajo.
- ❑ Entregada información de accesorios y/o equipos opcionales.
- ❑ Efectuadas instrucciones sobre la necesidad imperiosa de leer el manual de instrucciones.

Para poder comprobar que tanto la máquina como el manual de manejo han sido debidamente entregados deberá hacerse constar un certificado.

Para ello:

- Debe enviarse el **Documento A** firmado a la empresa Pöttinger (si se trata de un equipo Landsberg, a la empresa Landsberg),
- El **Documento B** debe permanecer en manos del concesionario que ha suministrado la máquina.
- El **Documento C** se lo queda el cliente.

¡Respetar las advertencias de seguridad del anexo!

Indice

Símbolo CE....4
Significado de los signos de seguridad....4
Enganche....5
Conexión hidráulica....5
Conectar las conducciones del hidráulico al tractor....5
Longitud del árbol de transmisiónx....6
Aparcamiento de la máquina....7
Cambio a la posición de transporte....8
Transporte por carretera....9
Posición de trabajo....10
Cambio a la posición de trabajo....10
Preparaciones para el funcionamiento....11
Ajuste de la anchura....11
Agavilladora con el sistema "MULTITAST"....12
Instrucciones generales para el trabajo con la máquina....14
Instrucciones de seguridad....14
Velocidad de la toma de fuerza....14
Maniobra de viraje en posición de trabajo....14
Hilerar con sólo un molinete....15
¡Cuidado con las maniobras de viraje en pendiente!....16
Instrucciones para la seguridad....17
Limpieza de las piezas de la máquina....17
Aparcamiento al descubierto....17
Aparcamiento en invierno....17
Árboles de transmisión....17
Sistema hidráulico....17
Esquema de lubricación....18
Engranajes....18
Brazos de dientes....24
Dientes flexibles....24
Tekniske data....20
Conexiones necesarias....20
Equipo opciona....20
Uso definido de la agavilladora....20
Ubicación de la placa indicadora de tipo....20
Advertencias de seguridad....23
Brazos de dientes....24
Dientes flexibles....24
Lubricantes....25
Conexión hidráulica de acción simple....27
Funcionamiento....27
CONTADOR DE HORAS DE SERVICIO....28
Combinación de tractor y aparato anexado....29

Símbolo CE



El símbolo CE, a ser fijado por el fabricante, indica la conformidad de la máquina con las estipulaciones técnicas para la máquina y con otras directivas relevantes de la CE.

Declaración de conformidad CE (ver anexo)

Al firmar la declaración de conformidad de la CE, el fabricante declara que la máquina puesta en servicio satisface todos los requisitos de seguridad y salud relevantes.

Significado de los signos de seguridad



Peligro de contusión: no acerque las manos si hay piezas en movimiento.



Manténgase fuera del radio de alcance de la agavilladora si el motor de accionamiento está encendido.



Permanezca fuera del radio de giro de los aperos.

Enganche

Instrucciones de seguridad

ver anexo A1, secs. 8a-8h.

- Montar el equipo en el mecanismo elevador del remolcador
- La barra conductora hidráulica inferior (U) deberá ser fijada de tal manera que el aparato no pueda bascular hacia los costados.



hasta el año 2003 de construcción

- Inserte y asegure la pata de soporte (5b)



desde el año 2004 de construcción

- Tirar para desbloquear (5a) y hacer subir (5b) la pata de apoyo
- El perno de resorte (B) encaja independiente



Conexión hidráulica

EUROTOP 771, 801, 881

El remolcador debe disponer como mínimo de una conexión hidráulica de doble acción y una de acción simple (DW, EW).

Conexión hidráulica de acción simple: si el remolcador sólo posee una conexión hidráulica de acción simple, puede montarse un bloque de control adicional (véase anexo).

- Con ello, cada circuito hidráulico puede seleccionarse individualmente.

EUROTOP 701

El remolcador debe disponer de una conexión hidráulica de acción simple (EW).

Conectar las conducciones del hidráulico al tractor

- Conecte las conducciones del hidráulico sólo con la llave de aislamiento del tractor cerrada **(posición A)**.



- Enganche el acoplamiento con el distintivo **"EW"** a la válvula de control de acción simple.
- Enganche los dos acoplamientos con el distintivo **"DW"** a la válvula de control de doble acción.



WW= Articulación de gran ángulo

Cable de tracción

- Haga pasar el cable (S) hasta la cabina del remolcador.



Longitud del árbol de transmisiónx

- Antes de operar el aparato por primera vez, revise la longitud del árbol de transmisión y rectifíquela si es necesario. Consulte también el capítulo «Ajuste del árbol de transmisión» en el anexo B.



Proceso de recorte de longitud

- Para acortar la longitud de las mitades del árbol de transmisión, se contraponen en la posición de servicio (L2) más corta y se marcan.

Barra conductora hidráulica inferior

- La barra conductora hidráulica inferior (U) deberá ser fijada de tal manera que el aparato no pueda bascular hacia los costados.



Aparcamiento de la máquina

El equipo puede guardarse tanto por la posición de trabajo como por la posición de transporte.

Guarde el equipo de manera que quede asegurada su estabilidad!

hasta el año 2003 de construcción

- Coloque el pie de soporte hacia abajo (5a).
- Perno (B)



desde el año 2004 de construcción

- Desbloquear el perno a presión de resorte (B)
- Bajar la pata de apoyo (5a) y hacer encajar



- Saque el árbol de transmisión (GW) y colóquelo encima del soporte.
- Cierre la llave de aislamiento (posición A).
- Acople las conducciones hidráulicas (EW, DW) del remolcador.

  EW, DW = EUROTOP 771, 801, 881

  EW = EUROTOP 701



Si surgen problemas durante el acoplamiento:

- Coloque la válvula de control (ST) brevemente en "Bajar"

  Con ello se reduce la posible presión restante existente en el acoplamiento y entonces puede desengancharse sin problemas el conductor hidráulico.



- Saque el cable tractor de la cabina.
- Acople el cable eléctrico (EL) del remolcador.
- Desmonte el equipo del remolcador.

Advertencia:

Al quitar los brazos de las horquillas (1 a) puede reducirse la altura o la anchura de aparcamiento.



Cambio a la posición de transporte

- **Por motivos de seguridad desconecte el árbol de toma de fuerza y espere hasta el paro definitivo del molinete.**
- **Realice el cambio de la posición de transporte a la de trabajo y a la inversa únicamente en un suelo plano y duro.**



1. Llave de aislamiento abierta (posición E)

2. Saque el soporte de las horquillas (1 a) en ambos molinetes.

Debe sacarse el soporte de las horquillas (1 a) sólo si es necesario, p. ej., para reducir la altura total del equipo.

- Encaje los soportes de las horquillas (1 a) a los pernos de sujeción del cuadro y asegure la unión mediante pasador basculante.



3. A derecha e izquierda gire el arco de rechazo (6) hacia dentro y asegúrelo con el pasador elástico (6 a).



4. Cerciórese de que el radio de giro esté libre y que nadie se encuentre en la zona de peligro.

5. En ambos molinetes levante una pequeña pieza del suelo.

- Para ello accione la válvula de control (ST) de acción simple.

6. Colocar los molinetes en la posición de trabajo más estrecha.

Sin embargo, realice este paso únicamente si es necesario, p. ej., para reducir la altura total del equipo.



7. Gire hacia arriba los dos molinetes hasta la posición de transporte (H2)

- Para ello accione la válvula de control (ST) de acción simple.

Atención:

Controle si los ganchos de enclavamiento (10) están debidamente encajados.



8. Gire el tubo protector (10) hacia atrás (posición T).

El tubo protector (10) en la posición de transporte.



9. Cierre la llave de aislamiento (posición A)

¡Atención!

Realice el cambio de la posición de transporte a la de trabajo y a la inversa únicamente en un suelo plano y duro.

Transporte por carretera

Transporte el equipo únicamente en la posición para transporte (H2).

- Observe las disposiciones legales pertinentes para el transporte por carretera de su país.
- La circulación por las vías públicas sólo deberá efectuarse como se describe en el capítulo «Posición de transporte».
- Los dispositivos de seguridad deben encontrarse en perfecto estado.
- Previamente al inicio del trayecto, las piezas basculantes deben colocarse en la posición correcta y asegurarlas para que no se efectúe un posible desplazamiento peligroso.
- Previamente al inicio del trayecto, compruebe el funcionamiento de las luces.
- Encontrará información importante en el anexo de este manual de instrucciones.



¡Atención!

Atender a los pasos de trabajo siguientes:

- **Hacer subir totalmente las unidades de molinete (H2)**
- **Cierre la llave de aislamiento (posición A)**



El bloqueo es realizado hidráulicamente, se dispone de los ganchos de bloqueo (10) como un seguro adicional.



De no cumplirse con esto, la anchura de transporte puede ser mayor que 3 metros, bajo determinadas circunstancias.



Posición de trabajo

No colocarse en el radio de giro.

Cambio a la posición de trabajo

- **Realice el cambio de la posición de transporte a la de trabajo y a la inversa únicamente en un suelo plano y duro.**

1. Llave de aislamiento abierta (posición E)



2. Gire los dos tubos protectores (10) hacia arriba (posición A)



3. Cerciórese de que el radio de giro esté libre y que nadie se encuentre en la zona de peligro.

4. Girar los dos molinetes hacia abajo en la posición de trabajo.

- Llave de aislamiento abierta (E).
- Coloque brevemente la válvula de control de acción simple (ST) en "Alzar" a la vez que tira del cable (S). Con ello se sueltan las tapas de enclavamiento (10).
- Finalmente coloque la válvula de control (ST) en "Bajar" y baje el molinete hasta el suelo.





5. A derecha e izquierda gire el arco de rechazo (6) hacia dentro y asegúrelo con el pasador elástico (6 a).



Preparaciones para el funcionamiento

¡Atención!

Manténgase fuera del radio de alcance de la agavilladora si el motor de accionamiento está encendido.

1. Monte todos los soportes de las horquillas en ambos molinetes

- Encaje los soportes de las horquillas (1 a) en los brazos del molinete y asegure la unión con un pasador basculante (V).



2. A derecha e izquierda gire el arco de rechazo (6) hacia fuera y asegúrelo con el pasador elástico (6 a).



Ajuste de la anchura

El ancho de trabajo puede regularse de 7 m. hasta 7, 8 de acuerdo con las proporciones del forraje y la adaptación a los equipos conectados (picadora, remolque).

Cambiar el ancho de trabajo (A1 – A2)



- Llave de aislamiento abierta (posición E)
- Accione el equipo de control de doble acción (ST).



Importante:

De vez en cuando engrase las superficies de deslizamiento.

Agavilladora con el sistema "MULTITAST"

Articulación giratoria (1)

Los molinetes no están emplazados de forma rígida, sino en una articulación giratoria (1).



Rueda direccional (2)

En superficies extremadamente desiguales, al utilizar la rueda direccional se consigue adaptar óptimamente (6º) las horquillas al suelo.

Como las horquillas se encuentran muy cerca de la rueda direccional, pueden seguir óptimamente las irregularidades del suelo. Con ello se consigue un rastrillado muy limpio.



Disposición de la máquina sin rueda direccional (2)

En algunas condiciones especiales puede ser necesario tener que quitar la rueda direccional (2).

Cuando se trabaje sin rueda direccional (2) deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

- las ruedas portantes deben colocarse delante (4)
  - de lo contrario existiría el peligro de ruptura de piezas por sobrecarga.
- debe fijarse la articulación giratoria (1) del molinete
  - de lo contrario el molinete se inclinaría hacia abajo y las horquillas se soterrarían bajo la tierra.



De todas formas, con la articulación giratoria fija no se consigue una adaptación al suelo tan óptima. Por ello, este tipo de servicio debe evitarse en la medida de lo posible.

- cambiar y fijar el molinete:
  - véase la página siguiente.





EUROTOP 701 A / 771 A / 881 A

Fijar el molinete:

- desmonte el eje
- saque las cabeza hexagonal (6 unidades M14x35)
- gire el soporte del eje unos 180º hacia atrás (4 a) y móntelo de nuevo
- monte de nuevo el eje (posición 4)
- coloque los dos molinetes lo más paralelos posible sobre un suelo plano
- Monte los dos tornillos de cabeza hexagonal ”3 a”
  - tornillos de cabeza hexagonal M16 x 70
- retire la rueda direccional (2).



EUROTOP 701 A / 771 A / 881 A

Equipamiento para el servicio normal (disponer la máquina con rueda direccional (2):

- desmonte el eje
- saque las cabeza hexagonal (6 unidades M14x35)
- gire el soporte del eje unos 180º hacia delante (5 a) y móntelo de nuevo
- monte de nuevo el eje (posición 5)
- baje los dos molinetes sobre un suelo plano
- monte la rueda direccional (2)
- Retire los dos tornillos de cabeza hexagonal ”3 a”
- Monte los dos amortiguadores de goma ”3 b”



Instrucciones generales para el trabajo con la máquina

- Apague la toma fuerza antes de realizar cualquier trabajo en el área de la agavilladora.

¡Atención!

Manténgase fuera del radio de alcance de la agavilladora si el motor de accionamiento está encendido.



- Elija una velocidad de marcha que permita una recolección óptima de la cosecha.
  - En caso de sobrecarga, cambie a una velocidad menor.

- **Seleccione, en el dispositivo de mando del tractor (ST), "Posición flotante" ("Descenso")**

  Los émbolos de los dos cilindros hidráulicos pueden moverse libremente y, con ello, los molinetes se adaptan a las irregularidades del suelo.



- **Ajuste la altura del mecanismo de elevación (H1)**
  - Para lograr un rastrillado óptimo, la agavilladora deberá colocarse en posición horizontal. Es permisible una ligera inclinación hacia adelante.



Manivela (8)

- Por medio de la manivela (8) se regula la altura de los rastrillos de tal manera que éstos rocen ligeramente el suelo.



Si el ajuste es demasiado bajo, los rastrillos dañarán la capa de césped y ensuciarán el forraj

- Controle el ajuste periódicamente durante el trabajo.

Instrucciones importantes previas a la puesta en marcha

(ver anexo A, secs. 1, 2, 3, 8)

Instrucciones de seguridad

1. Conexión la toma de fuerza

- Encienda la toma de fuerza sólo cuando todos los dispositivos de seguridad (cubiertas, lonas protectoras, revestimientos, etc.) se encuentren en las condiciones debidas y hayan sido instalados en las respectivas posiciones protectoras de la máquina.

2. Encienda la máquina sólo cuando ésta se encuentre en posición de trabajo y no sobrepase la velocidad prescrita para la toma de fuerza (por ej. máx. 540 rpm).

Un adhesivo situado al lado del mecanismo de transmisión indica la velocidad de la toma de fuerza prevista para su mecanismo segador.

Velocidad de la toma de fuerza

- **Velocidad máxima de la toma de fuerza: 540 rpm.**

  La velocidad ideal de la toma de fuerza es de aprox. **450 rpm**.

- Si los rastrillos arrojan el heno de la hilera, esparciéndolo en la faja ya rastrillada (funcionamiento incorrecto), deberá reducirse la velocidad de la toma de fuerza.
- puede regularse el recorrido de la curva para controlar los brazos de las horquillas (optimizar el control de las horquillas).
- Las barras conductoras inferiores del tractor deberán fijarse libres de juego lateral para evitar que la máquina bascule.

Maniobra de viraje en posición de trabajo

Al accionar la válvula de control de acción simple (ST), los molinetes pueden girar hacia arriba (posición H1). Para ello no debe desconectarse la tracción.

¡Atención!

Manténgase fuera del radio de alcance de la agavilladora si el motor de accionamiento está encendido.



Hilerar con sólo un molinete

Para pasar por encima de hileras que yacen en el suelo, o si esto es necesario por motivo de espacio, se puede marchar con sólo un molinete, gracias a la transmisión flexible doble.



Indicación!

No elevar el molinete más allá de la posición de transporte en el campo (FT). Si se eleva a una posición de 90° durante el accionamiento se puede averiar las articulaciones.



¡Atención!

Manténgase fuera del radio de alcance de la agavilladora si el motor de accionamiento está encendido.

La elevación individual puede ser activada por medio de 2 variantes



Variante 1 *

Preselección con unidad hidráulica de mando

Procedimiento:

- El molinete puede ser individualmente preseleccionado.
- Poner la palanca (L ó R) en „ON“ en la unidad de mando.
- Accionar la válvula hidráulica de mando en el tractor.
- El molinete seleccionado es levantado ahora sólo hasta la posición de transporte (FT) en el campo.
- Por ello la transmisión no debe ser desconectada.

Funciones de la unidad hidráulica de mando:

La palanca **L** = molinete izquierdo

La palanca **R** = molinete derecho

Posición **A** = Llave de paso abierta

Posición **B** = Llave de paso cerrada

Variante 2 *

Ajuste eléctrico previo

- Con el levantamiento individual desconectado, el levantamiento de ambas unidades de molinete, se acciona con un solo dispositivo de mando.
- Se activa la elevación individual pulsando la tecla de empuje en la consola de control.
  - si la elevación individual está activa, ilumina el piloto de control en la consola de control.
  - Accionar la válvula hidráulica de mando pertinente (ST1 ó ST2) en el tractor.
  - La unidad de molinete seleccionada es levantada hasta la posición de transporte (FT).

Indicación!

Para esta variante, se requiere de una conexión hidráulica adicional de simple efecto (EW) en el tractor.

[1] Equipo opcional

¡Cuidado con las maniobras de viraje en pendiente!

El peso (G) de la unidad segadora influye en las cualidades de marcha del tractor. Esto puede originar situaciones de peligro, especialmente en superficies inclinadas.

El peligro de vuelco se produce:

- cuando los molinetes se elevan hidráulicamente
  - el molinete elevado hacia delante primero se gira hacia arriba con lo que se produce una distribución del peso desequilibrada.



- en las curvas con los molinetes elevados.



Indicaciones de seguridad

• Reduzca adecuadamente el tiempo de giro en las curvas a la izquierda.

• Es mejor retroceder en la pendiente a efectuar una maniobra de giro arriesgada.

Instrucciones para la seguridad

- Apague el motor antes de efectuar labores de ajuste, mantenimiento y reparación.



Indicaciones generales para el mantenimiento

A fin de conservar el aparato en buen estado por un largo período de tiempo, observe las siguientes indicaciones:

- Reapriete todos los tornillos tras las primeras horas de servicio.

Hay que controlar especialmente:

- Atornilladuras de cuchillas en las barras segadoras
- Atornilladuras de platillos en la agavilladora y volteadora

Piezas de recambio

a. Los **repuestos y accesorios originales** han sido concebidos especialmente para estas máquinas y aparatos.

b. Hacemos observar expresamente que toda pieza y accesorio no suministrado por nuestra empresa tampoco ha sido revisado ni autorizado por nuestra empresa.

c. El montaje y/o empleo de tales productos podría originar alteraciones negativas o menguas en las propiedades constructivas de su aparato. El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños causados por piezas y accesorios no originales.

d. Toda alteración arbitraria o bien cualquier uso en la máquina de componentes o aparejos enganchables no originales exime de responsabilidad al fabricante.

Limpieza de las piezas de la máquina

¡Atención! No utilice el limpiador de alta presión para la limpieza de cojinetes y piezas hidráulicas.

- ¡Riesgo de oxidación!
- Después de la limpieza, engrase la máquina según el plan de lubricación y realice una breve marcha de prueba.
- La limpieza a alta presión podría dañar el barniz.



Aparcamiento al descubierto

Si estaciona la máquina al descubierto por un largo período de tiempo, limpie las bielas de émbolo y luego consérvelas en grasa.



Aparcamiento en invierno

- Limpie completamente la máquina antes de aparcarla durante la temporada invernal.
- Proteja a la máquina contra la intemperie guardándola bajo techo.
- Añada aceite de engranajes o bien cámbielo.
- Proteja a las partes metálicas brillantes contra la oxidación.
- Engrasar todos los puntos.

Árboles de transmisión

- consulte los consejos en el anexo

Para el mantenimiento tenga en cuenta:

Tienen validez las instrucciones que se dan en este manual.

Si no se dan aquí instrucciones especiales se dan por válidas las instrucciones de los árboles de transmisión de cada fabricante.

Sistema hidráulico

¡Atención! ¡Riesgo de lesiones y de infecciones!

Los líquidos que son expulsados a alta presión pueden atravesar la piel. ¡En estos casos, consultar inmediatamente con el médico!



Después de las primeras 10 horas de servicio y, a continuación, cada 50 horas de servicio

- Comprobar la estanqueidad del grupo hidráulico y de las tuberías y apretar en su caso las conexiones roscadas.

Antes de cada puesta en marcha

- Controlar el estado de desgaste de las mangueras hidráulicas. Reemplazar inmediatamente cualquier manguera desgastada o deteriorada. Las mangueras de repuesto deben reunir los requisitos estipulados por el fabricante.

  Los conductos flexibles están sujetos a un envejecimiento natural, el tiempo de aplicación no debe exceder los 5 – 6 años.

Instrucciones para la seguridad

- **Apague el motor antes de efectuar labores de ajuste, mantenimiento y reparación.**
- **Ejecute trabajos de mantenimiento bajo la máquina sólo si ésta se encuentra sujeta firmemente.**
- **Reapriete todos los tornillos tras las primeras horas de servicio.**

Consejos para efectuar reparaciones

Siga los consejos para efectuar reparaciones que se dan en el anexo (si están disponibles).

Esquema de lubricación

20h	Cada 20 horas de servicio
1 J	1 vez al ano
FETT	FETT
(IV)	Véase anexo “Lubrificantes”
Liter	Litros



Engranajes

Cantidad de aceite: 1 litros SAE 90

Control del nivel de aceite: El nivel de aceite será correcto si el aceite de engranaje llega hasta el tornillo del nivel de aceite (1).

Cambio de aceite: a más tardar tras las primeras 500 ha.





Brazos de dientes

- En la marcha de régimen la distancia (A) debe ser de apx. 1 mm. Si el juego del eje (W) es mayor, se puede corregir éste con arandelas.



464-06-01

- Si la distancia (A) es mayor que 4 mm, entonces se debe cambiar los bujes (B) del lado interior de los brazos de dientes. Si no, puede derivar en daños resultantes a la máquina.



464-06-02

¡Atención!

¡ La distancia (A) del eje (W) se debe controlar por lo menos una vez al año!

Dientes flexibles

- Controlar los tornillos de sujeción (S) de los dientes flexibles después de las 10 primeras horas de servicio y volver a apretarles cuando sea necesario.



316-06-03

Desde el año de construcción 2007 *

Para los dientes externos (ZA) se monta una pieza adicional de apoyo (U).

- se necesita tornillos más largos (80 mm)
- además los tornillos se montan con la cabeza hacia arriba

* válido para Eurotop 421A / 421N / 461N / 601 / 691 / 771 / 881

Tekniske data

EUROTOP 881 A	**Tipo SK 250**
Número de platillos	2
Número de brazos portarastrillos par platillos	12
Ancho de trabajo	7,8 - 8,6 m
Ancho de máquina en posición de trabajo	7,8 - 8,6 m
Ancho de transporte (aparato alzado)	2,9 m
Longitud de trabajo	5,98 m
Longitud de transporte	5,98 m
Altura de transporte del molinete levantado	max. 4,32 m / min. 3,65 m
Potencia de accionamiento requerida	ab 37 kW (50 PS)
Peso incl. árbol de transmisión	1980 kg
Velocidad máxima de toma de fuerza	540
Neumáticos de los molinetes	16x6,5-8 / 4 Ply rating / 1,2 bar
Neumáticos (variante-2) del chasis	10,0/75-15 / 8 Ply rating / 3,5 - 4,0 bar
Velocidad máxima permitida.	30 km/h
Nivel sonoro permanente	84,8 dB(A)

Todos los datos sujetos a variación

Conexiones necesarias

- 1 conexión de enchufe hidráulica de doble efecto
  Presión de servicio mín.: 60 bares
  Presión de servicio máx.: 180 bares
- 1 conexión de enchufe para hidráulico de acción simple
  Presión de servicio mín.: 120 bares
  Presión de servicio máx.: 180 bares
- Conexión de 7 polos para el sistema de iluminación (12 voltios)

Ihre/Your/Votre
Masch.Nr. / Fgst.Ident.Nr.

Equipo opciona

- Rótulos de aviso
- Iluminación



Uso definido de la agavilladora

La agavilladora giratoria **"EUROTOP 881 A"** está concebida exclusivamente para los trabajos agrícolas usuales.

- Para la disposición en hileras de forraje verde, pienso bruto, ensilaje premarchito y paja. Cualquier otro uso aparte del referido se considera como no definido.

  El fabricante no se hace responsable por cualquier daño surgido de un uso no definido. La responsabilidad en este caso recaerá exclusivamente sobre el usuario.
- El uso definido incluye asimismo el cumplimiento de las instrucciones de mantenimiento y reparación prescritas por el fabricante.

Ubicación de la placa indicadora de tipo

El número de fábrica se encuentra grabado tanto en la placa indicadora de tipo que se muestra al lado como en el bastidor. La notificación de este número es indispensable para los trabajos de garantía y todo tipo de asistencia.

Anote por favor este número, inmediatamente después de la aceptación del vehículo/aparato, en la portada de las instrucciones de servicio.

ANEXO

Usted conducirá mejor con piezas originales Pöttinger

Original inside

- **Calidad y precisión de ajuste**
  - Seguridad operacional
- **Funcionamiento de confianza**
- **Elevada vida útil**
  - Rentabilidad
- **Disponibilidad garantizada** por su distribuidor Pöttinger

¿Usted debe elegir entre ”original” o ”imitación”? Con frecuencia la decisión viene determinada por el precio. Sin embargo, en ocasiones una compra barata puede resultar muy cara.

¡Por eso, al realizar sus compras, busque la hoja de trébol original!

PÖTTINGER

Recomendaciones para la seguridad de trabajo

Este símbolo se utiliza en estas instrucciones de servicio para señalar los pasajes concernientes a la seguridad.

1. Uso definido

a. Ver ficha técnica.

b. El uso definido incluye asimismo el cumplimiento de las instrucciones de mantenimiento y reparación prescritas por el fabricante.

2. Piezas de recambio

a. Los repuestos y accesorios originales han sido concebidos especialmente para estas máquinas y aparatos.

b. Hacemos observar expresamente que toda pieza y accesorio no suministrado por nuestra empresa tampoco ha sido revisado ni autorizado por nuestra empresa.



c. El montaje y/o empleo de tales productos podría originar alteraciones negativas o menguas en las propiedades constructivas de su aparato. El fabricante no asume responsabilidad alguna por daños causados por piezas y accesorios no originales.

d. Toda alteración arbitraria o bien cualquier uso en la máquina de componentes o aparejos enganchables no originales exime de responsabilidad al fabricante.

3. Dispositivos de seguridad

- Todos los dispositivos de seguridad deberán instalarse en la máquina y encontrarse en buen estado. Las cubiertas o refuerzos desgastados deberán ser sustituidos.

4. Antes de la puesta en marcha

- Antes de poner en marcha la máquina, el operador deberá estudiar las instrucciones de servicio y familiarizarse con el funcionamiento del aparato. ¡Durante la operación de la máquina ya es demasiado tarde para esto!
- Controle, antes de cada puesta en servicio, su vehículo o máquina en lo referente a la seguridad en el tráfico y en la operación.

5. Asbesto

- Por razones técnicas, ciertas piezas de recambio del vehículo podrían contener asbesto. Observe la marca distintiva de las piezas de recambio.

6. Prohibido transportar personas

a. Se prohíbe transportar personas en la máquina.

b. En las carreteras públicas, la máquina deberá transportarse solamente en la posición descrita para el transporte por carretera.

7. Propiedades de marcha con equipo auxiliar y remolque

a. A fin de garantizar la maniobrabilidad y la potencia de frenado, deberán colocarse los pesos en lastre suficientes en las partes delantera y posterior del tractor (por lo menos el 20% del peso en vacío del vehículo en el eje delantero).

b. Las propiedades de marcha dependerán del estado del camino y de los aperos enganchados. El régimen de marcha deberá adaptarse a las respectivas condiciones del terreno.



c. Además, al maniobrar en curvas con aperos de enganche o útiles semirremolque, deberá tenerse en cuenta la volada y la masa pesada del aparato.

8. Generalidades

a. Antes de acoplar aperos al enganche de tres puntos, coloque la palanca de mando en la posición que evite cualquier levantamiento o descenso accidental.

b. Existe peligro de lesión durante la operación de enganche de aparatos al tractor.

c. Existe peligro de contusión o de corte en el área de la cabeza de empalme.

d. Durante la operación con el mando exterior para el enganche de tres puntos, manténgase fuera del área comprendida entre el tractor y el aparato.

e. Ejecute el montaje o desmontaje del árbol de transmisión solamente con el motor apagado.

f. Al transportarse por carretera la máquina alzada, la palanca de mando deberá ser enclavada contra el descenso.

g. Antes de abandonar el tractor, pose los aparatos de enganche sobre el suelo y retire la llave de contacto.

h. Ninguna persona deberá permanecer entre el tractor y el aparato sin que el vehículo haya sido inmovilizado mediante el freno de estacionamiento y/o calces.

i. Antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento, reparación o reconversión, apague el motor y retire el árbol de transmisión.

9. Limpieza de la máquina

No utilice el limpiador de alta presión para la limpieza de cojinetes y piezas hidráulicas.

Brazos de dientes

- En la marcha de régimen la distancia (A) debe ser de apx. 1 mm. Si el juego del eje (W) es mayor, se puede corregir éste con arandelas.



464-06-01

- Si la distancia (A) es mayor que 4 mm, entonces se debe cambiar los bujes (B) del lado interior de los brazos de dientes. Si no, puede derivar en daños resultantes a la máquina.



464-06-02

¡Atención!

¡ La distancia (A) del eje (W) se debe controlar por lo menos una vez al año!

Dientes flexibles

- Controlar los tornillos de sujeción (S) de los dientes flexibles después de las 10 primeras horas de servicio y volver a apretarles cuando sea necesario.



316-06-03

Desde el año de construcción 2007 *

Para los dientes externos (ZA) se monta una pieza adicional de apoyo (U).

- se necesita tornillos más largos (80 mm)
- además los tornillos se montan con la cabeza hacia arriba

* válido para Eurotop 421A / 421N / 461N / 601 / 691 / 771 / 881

E

Lubricantes

Versión 1997

El rendimiento y la vida útil debe la máquina dependen de un cuidadoso mantenimiento y del uso de buenos lubricantes.
Nuestra lista de lubricantes facilita la elección de los lubricantes adecuados.

En el esquema de lubricación, los respectivos lubricantes están representados mediante el código de lubricantes (p. e.. „III“).
Este „código de lubricantes“ permite determinar fácilmente las características de calidad exigidas calidad y el nombre de los fabricantes de aceites minerales. La lista no pretende ser completa.

El lubricante debe cambiarse de acuerdo con el manual de instrucciones, pero como mínimo una vez al año.
- Retirar el tapón roscado de purga de aceite, purgar el aceite viejo y eliminarlo de acuerdo a las leyes.

Antes de guardar la máquina para el invierno, cambiar el aceite y engrasar todos los puntos de engrase.
Proteja todas las partes metálicas externas descubiertas (articulaciones, etc.) contra la corrosión con un producto con un producto del grupo „IV“, según el cuadro siguiente.

Código debe lubricante	**I II**		**IV**		**VI**	**VII**	
Característica de calidad exigida	ACEITE HIDRAULICO HLP DIN 51524 Parte 2	Aceite de motor SAE 30 seg. API CD/SF	Aceite de engranajes SAE 90 y/o SAE 85 W-140 seg. API - GL 4 O API-GL 5	Grasa de litio (DIN 51 502, KP 2K)	Grasa de transmisión (DIN 51 502-GOH)	Grasa compleja (DIN 51 502: KP 1R)	Grasa de engranajes SAE 90 y/o 85 W/140 seg. API-GL 5

Sociedad	I	(II) OIL	III	FETT (IV)	V	VI	VII	OBSERVACIONES
AGIP	OSO 32/46/68 ARNICA 22/46	MOTOROIL HD 30 SIGMA MULTI 15W-40 SUPER TRACTOROIL UNI-VERS. 15W-30	ROTRA HY 80W-90/85W-140 ROTRA MP 80W-90/85W-140	GR MU 2	GR SLL GR LFO	-	ROTRA MP 80W-90 ROTRA MP 85W-140	* Trabajando en combinación con tractores con frenos hidráulicos es necesaria la especificación internacional J 20 A ** Aceites hidráulicos HLP-(D) + HV *** Aceites hidráulicos a base de aceites vegetales HLP + HV, biodegradables, por tanto especialmente ecológicos
ARAL	VITAM GF 32/46/68 VITAM HF 32/46	SUPER KOWAL 30 MULTI TUR-BORAL SUPER TRAKTORAL 15W-30	Aceite para engranajes EP 90 Aceite para engranajes HYP 85W-90	ARALUB HL 2	ARALUB FDP 00	ARALUB FK 2	Aceite para engranajes HYP 90	
AVIA	AVILUB RL 32/46 AVILUB VG 32/46	MOTOROIL HD 30 MULTIGRADE HDC 15W-40 TRACTAVIA HF SUPER 10 W-30	Aceite para engranajes MZ 90 M MULTIHYP 85W-140	AVIA GRASA UNIVERSAL AVIA GRASA DE LUBRICACTION	AVIA GRASA DE TRANSMISIÓN PARA ENGRANAJES	AVIALUB GRASA ESPECIAL LD	Aceite para engranajes HYP 90 EP MULTIHYP 85W-140 EP	
BAYWA	Aceite hidráulico HLP 32/46/68 SUPER 2000 CD-MC * HYDRA HYDR. FLUID * Aceite hidráulico MC 530 ** PLANTOHYD 40 ***	SUPER 2000 CD-MC SUPER 2000 CD HD SUPERIOR 20 W-30 HD SUPERIOR SAE 30	SUPER 8090 MC HYPOID 80W-90 HYPOID 85W-140	GRASA DE USO MÚLTIPLE 2 GRASA ESDPECIAL FLM	GRASA DE TRANSMISIÓN PARA ENGRANAJES NLGI 0 RENOLIT DURAPLEX EP 00 NLGI 00	RENBOPLEX EP 1	HYPOID 85W-140	
BP	ENERGOL SHF 32/46/68	VISCO 2000 ENERGOL HD 30 VANELLUS M 30	GEAR OIL 90 EP HYPOGEAR 90 EP	ENERGREASE LS-EP 2	Grasa de transmisión NO ENERGREASE HTO	OLEX PR 9142	HYPOGEAR 90 EP HYPOGEAR 85W-140 EP	
CASTROL	HYSPIN AWS 32/46/68 HYSPIN AWH 32/46	RX SUPER DIESEL 15W-40 POWERTRANS	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	CASTROLGREASE LM	IMPERVIA MMO	CASTROLGREASE LMX	EPX 80W-90 HYPOY C 80W-140	
ELAN	HLP 32/46/68 HLP-M M32/M46	Aceite p. motores 100 MS SAE 30 Aceite p. motores 104 CM 15W40 AUSTROTRAC 15W-30	Aceite p. engranajes MP 85W-90 Aceite p. engranajes B 85W-90 Aceite p. engranajes C85W-90	LORENA 46 LITORA 27	RHENOX 34	-	Aceite para engranajes B 85W-90 Aceite para engranajes C 85W-140	
ELF	OLNA 32/46/68 HYDRELF 46/68	PERFORMANCE 2 B SAE 30 8000 TOURS 20W-30 TRAC-TORELF ST 15W-30	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF EP 90 85W-140	EPEXA 2 ROLEXA 2 MULTI 2	GA O EP POLY G O	MULTIMOTIVE 1	TRANSELF TYP B 90 85W-140 TRANSELF TYP BLS 80 W-90	
ESSO	NUTO H 32/46/68 NUTO HP 32/46/68	PLUS Aceite para motores 20W-30 UNIFARM 15W-30	GEAROIL GP 80W-90 GEA-ROIL GP 85W-140	MULTI PURPOSE GREASE H	FIBRAX EP 370	NEBULA EP 1 GP GREASE	GEAR OIL GX 80W-90 GEAR OIL GX 85W-140	
EVVA	ENAK HLP 32/46/68 ENAK MULTI 46/68	SUPER EVVAROL HD/B SAE 30 UNIVERSAL TRACTOROIL SUPER	HYPOID GA 90 HYPOID GB 90	Grasa de alta presión LT/SC 280	GETRIEBEFETT MO 370	EVVA CA 300	HYPOID GB 90	
FINA	HYDRAN 32/46/68	DELTA PLUS SAE 30 SUPER UNIVERSAL OIL	PONTONIC N 85W-90 PONTO-NIC MP85W-90 85W-140 SUPER UNIVERSAL OIL	MARSON EP L 2	NATRAN 00	MARSON AX 2	PONTONIC MP 85W-140	
FUCHS	TITAN HYDRAMOT 1030 MC* RENOGEAR HYDRA * RENOLIN MR 1025 MC ** PLANTOHYD 40 ***	TITAN HYDRAMOT 1O3O MC TITAN UNIVERSAL HD	RENOGEAR SUPER 8090 MC RENEP SUPER 8090 MC RENOGEAR HYPOID 85 W-140 RENOGEAR HYPOID 90	RENOLIT MP RENOLIT FLM 2 RENOLIT ADHESIV 2	RENOSOD GFO 35	RENOPLEX EP 1	RENOGEAR SUPER 8090 MC RENEP SUPER 8090 MC RENOGEAR HYPOID 85W-140 RENOGEAR HYPOID 90	
GENOL	Aceite hidráulico HLP/32/46/68 HYDRAMOT 1030 MJC * HYDRAULIKÖL 520 ** PLANTOHYD 40 ***	MULT 2030 2000 TC HYDRAMOT 15W-30 HYDRA-MOT 1030 MC	Aceite para engranajes MP 90 HYPOID EW 90, 80W-90 HYPOID 85W-140	GRASA UNIVERSAL GRASA ESDPECIAL GLM	GRASA DE TRANSMISIÓN PARA ENGRANAJES	RENOPLEX EP 1	HYPOID EW 90, 80W-90 HYPO-ID 85W-140	
MOBIL	DTE 22/24/25 DTE 13/15	HD 20W-20 DELVAC 1230 SUPER UNIVERSAL 15W-30	MOBILUBE GX 90 MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	MOBILGREASE MP	MOBILUX EP 004	MOBILPLEX 47	MOBILUBE HD 90 MOBILUBE HD 85W-140	
RHG	RENOLIN B 10/15/20 RENO-LIN B 32 HVI/46HVI	EXTRA HD 30 SUPER HD 20 W-30	Universal aceite para engrana-jes SAE90 HYPOID EW 90	GRASA UNIVERSAL RENOLIT MP DURAPLEX EP	RENOSOD GFO 35	RENOPLEX EP 1	HYPOID EW 90	
SHELL	TELLUS S32/S 46/S68 TEL-LUS T 32/T46	AGROMA 15W-30 ROTELLA X 30 RIMULA X 15W-40	SPIRAX 90 EP SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85/140	RETINAX A ALVANIA EP 2	SPEZ. GETRIEBEFETT H SIMMNIA GREASE O	AEROSHELL GREASE 22 DOLIUM GREASE R	SPIRAX HD 90 SPIRAX HD 85W-140	
TOTAL	AZOLLA ZS 32, 46, 68 EQUI-VIS ZS 32, 46, 68	RUBIA H 30 MULTAGRI TM 15W-20	TOTAL EP 85W-90 TOTAL EP B 85W-90	MULTIS EP 2	MULTIS EP 200	MULTIS HT 1	TOTAL EP B 85W-90	
VALVOLINE	ULTRAMAX 32/46/68 VAL-VOTRAC SUPER 10 W-30 HC * HVI ULTRAMAX 32 ** ULTRAPLANT 40 ***	SUPER HPO SAE 30 TOPF-LITE XRC 15W-40 SUPER-TRACTOROIL UNIVERSAL 15W-30	TRANS GEAR OIL X-18 HP GEAR OIL X-18 MD	MULTILUBE EP 2 VALVOPLEX EP 2	RENOLIT LZR 000 DURAPLEX EP 00	DURAPLEX EP 1	HP GEAR OIL X-18 MD 80W-85W-90 HP GEAR OIL X-18 MD 85-140	
VEEDOL	ANDARIN 32/46/68	HD PLUS SAE 30	MULTIGRADE SAE 80/90 MULTIGEAR B 90 MULTIGEAR C SAE 85W-140	MULTIPURPOSE	-	-	MULTIGEAR B 90 MULTI C SAE 85W-140	
WINTERSHALL	WIOLAN HS (HG) 32/46/68, HVG 46 **, HR 32/46 *** HYDROFLUID *	MULTI-REKORD 15W-40 PRIMANOL REKORD 30	HYPOID 80W-90, 85W-140 Universal aceite para engrana-jes 80W-90	WIOLUB LFP 2	WIOLUB GFW	WIOLUB AFK 2	Aceite para engranajes HYPOID 80W-90, 85W-140	

Bloque de mando para tractores con conexión de efecto simple de la hidráulica

E

Conexión hidráulica de acción simple

- Si el tractor tiene sólo una conexión de efecto simple de la hidráulica, con retorno, se puede montar un bloque adicional de mando (equipo a petición)
  - Con ello, cada circuito hidráulico puede seleccionarse individualmente.

Conectar los conductos hidráulicos al bloque de mando

- Conectar un conducto hidráulico en el mando hidráulico sólo con el grifo de cierre (Pos. G) cerrado.

EW = circuito hidráulico de simple efecto

DW = circuito hidráulico de doble efecto

P = Conducto de presión

T = Conducto de retorno



Funcionamiento

Básicamente se hace el manejo como descrito en los capítulos „Posición de trabajo“ y „Posición de transporte“.

Se debe atender a los puntos adicionales siguientes:

Inclinar ambas unidades de molinete (H1).

- Llave de paso abierta "EW" (posición O).
- Cerrar (Pos. G) ambos grifos de cierre „DW-1, DW-2“
- La palanca del bloque de mando en posición „A“





Cambio de la anchura de trabajo (A1 - A2)

- Ambos grifos de cierre „DW-1, DW-2“ abiertos (Pos. O)
- Grifo de cierre „EW“ cerrado (Pos. G)
- Poner la palanca del bloque de mando en posición „A“ ó „B“
  - entrada o salida del cilindro hidráulico.



Combinación de tractor y aparato anexado

El montaje de aparatos en el varillaje frontal y trasero de tres puntos no debe llevar a sobrepasar el peso total admitido, la carga permitida para los ejes y la capacidad de sustentación de las ruedas del tractor. El eje delantero del tractor siempre debe llevar por lo menos el 20% del peso sin carga del tractor.

Compruebe que se cumplan estas condiciones antes de comprar el aparato, efectuando los cálculos siguientes o pesando la combinación de tractor con aparatos.

Determinación del peso total, de las cargas de ejes y de la capacidad sustentadora de las ruedas, así como del lastre mínimo requerido



Para el cálculo necesita los datos siguientes:

T_L [kg]	Peso vacío del tractor (tara)	1	**a** [m]	Separación entre centro de gravedad aparato anterior / lastre frontal y centro del eje delantero	2 3
T_V [kg]	Carga eje delantero tractor vacío	1			
T_H [kg]	Carga eje posterior tractor vacío	1	**b** [m]	Distancia entre ejes del tractor	1 3
G_H [kg]	Peso total aparato posterior / lastre posterior	2	**c** [m]	Separación entre centro de eje posterior y centro de bola bajo biela	1 3
G_V [kg]	Peso total aparato anterior / lastre frontal	2	**d** [m]	Separación entre centro de bola bajo biela y centro de gravedad de aparato de montaje posterior / lastre posterior	2

1 Vea el Manual de instrucciones del tractor
2 Vea la lista de precios y/o el manual de instrucciones del aparato
3 Efectúe mediciones

Aparato de montaje posterior o combinación aparato anterior-posterior

1. CÁLCULO DEL LASTRE MÍNIMO EN EL FRENTE $G_{V\,min}$

$$G_{V\ min} = \frac{G_H \bullet (c+d) - T_V \bullet b + 0{,}2 \bullet T_L \bullet b}{a+b}$$

Registre en la tabla el lastre mínimo calculado requerido para el frente del tractor.

Aparato de montaje en el frente

2. CÁLCULO DEL LASTRE MÍNIMO EN EL POSTERIOR $G_{H\,min}$

Registre en la tabla el lastre mínimo calculado requerido para el posterior del tractor.

$$G_{H\ min} = \frac{G_V \bullet a - T_H \bullet b + 0{,}45 \bullet T_L \bullet b}{b+c+d}$$

3. CÁLCULO DE LA CARGA REAL DEL EJE DELANTERO $T_{V\ tat}$

(¡Si con el aparato de montaje frontal (G_V) no se alcanza el lastre mínimo requerido para el frente ($G_{V\ min}$), se debe incrementar el peso del aparato

$$T_{V\ tat} = \frac{G_V \bullet (a+b) + T_V \bullet b - G_H \bullet (c+d)}{b}$$

montado en el frente hasta alcanzar el lastre anterior mínimo!)

Registre en la tabla la carga real calculada y la carga admitida indicada en el manual de instrucciones del tractor para el eje delantero.

4. CÁLCULO DEL PESO TOTAL REAL G_{tat}

$$G_{tat} = G_V + T_L + G_H$$

(¡Si con el aparato de montaje posterior (G_H) no se alcanza el lastre mínimo requerido para la parte trasera ($G_{H\ min}$) se debe incrementar el peso del aparato montado en el posterior hasta alcanzar el lastre posterior mínimo!)

Registre en la tabla el peso calculado y el peso total admitido indicado en el manual de instrucciones del tractor.

5. CÁLCULO DE LA CARGA REAL DEL EJE POSTERIOR $T_{H\ tat}$

$$T_{H\ tat} = G_{tat} - T_{V\ tat}$$

Registre en la tabla la carga real calculada y la carga admitida para el eje posterior indicada en el manual de instrucciones del tractor.

6. CAPACIDAD DE SUSTENTACIÓN DE LAS RUEDAS

Registre en la tabla el valor doble (dos ruedas) de la capacidad de sustentación de las ruedas (vea por ejemplo la documentación del fabricante de las ruedas)

Tabla

	Valor real según cálculo	Valor admitido según manual de instrucciones	**Doble** capacidad de sustentación de ruedas (dos ruedas)
Lastre mínimo anterior / posterior	/ kg	---	---
Peso total	kg	≤ kg	---
Carga eje delantero	kg	≤ kg	≤ kg
Carga eje posterior	kg	≤ kg	≤ kg

¡El tractor debe llevar el lastre mínimo ya sea como aparato anexado o como lastre!

¡Los valores calculados deben ser inferior / o iguales (≤) a los valores admitidos!

PÖTTINGER

E

Anexo 1

Declaración de Conformidad

según la normativa de la CEE 98/37/CEE

Nosotros ALOIS PÖTTINGER Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.
(nombre del fabricante)

A-4710 Grieskirchen; Industriegelände 1

(dirección completa de la empresa - al tratarse del representante legal dentro de la comunidad, indíquese igualmente el nombre del fabricante)

declaramos bajo responsabilidad propia que el producto

Doble-Agavilladora giratoria
EUROTOP 881 A Type SK 250

(marca, modelo)

al cual se refiere la presente declaración corresponde a las exigencias básicas de la normativa de la CEE 98/37/CEE y referentes a la seguridad y a la sanidad,
(en caso dado)
así como a las exigencias de las demás normativas de la CEE.

(título y/o número así como fecha de publicación de las demás normativas de la CEE)

(en caso dado)
Con el fin de realizar de forma adecuada las exigencias referentes a la seguridad y a la sanidad mencionadas en las normativas de la CEE fué(ron) consultada(s) la(s) siguiente(s) normativa(s) y especificación(es) técnica(s):

(título y/o número así como fecha de publicación de la(s) normativa(s) y/o de la(s) especificación(es) técnica(s))

pa. Ing. W. Schremmer
Entwicklungsleitung

Grieskirchen, 06.04.2007

(Lugar y fecha de expedición)

(nombre, función y firma del encargado)

0600 E-EG Konformitätserklärung

(D) Im Zuge der technischen Weiterentwicklung arbeitet die PÖTTINGER Ges.m.b.H ständig an der Verbesserung ihrer Produkte.

Änderungen gegenüber den Abbildungen und Beschreibungen dieser Betriebsanleitung müssen wir uns darum vorbehalten, ein Anspruch auf Änderungen an bereits ausgelieferten Maschinen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Technische Angaben, Maße und Gewichte sind unverbindlich. Irrtümer vorbehalten.

Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der

ALOIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle Rechte nach dem Gesetz des Urheberrecht vorbehalten.

(F) La société PÖTTINGER Ges.m.b.H améliore constamment ses produits grâce au progrès technique.

C'est pourquoi nous nous réser-vons le droit de modifier descriptions et illustrations de cette notice d'utilisation, sans qu'on en puisse faire découler un droit à modifications sur des machines déjà livrées.

Caractéristiques techniques, dimensions et poids sont sans engagement. Des erreurs sont possibles.

Copie ou traduction, même d'extraits, seulement avec la permission écrite de

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Tous droits réservés selon la réglementation des droits d'auteurs.

(GB) Following the policy of the PÖTTINGER Ges. m.b.H to improve their products as technical developments continue, PÖTTINGER reserve the right to make alterations which must not necessarily correspond to text and illustrations contained in this publication, and without incurring obligation to alter any machines previously delivered.

Technical data, dimensions and weights are given as an indication only. Responsibility for errors or omissions not accepted.

Reproduction or translation of this publication, in whole or part, is not permitted without the written consent of the

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

All rights under the provision of the copyright Act are reserved.

(NL) PÖTTINGER Ges.m.b.H werkt permanent aan de verbetering van hun producten in het kader van hun technische ontwikkelingen. Daarom moeten wij ons veranderingen van de afbeeldingen en beschrijvingen van deze gebruiksaanwijzing voorbehouden, zonder dat daaruit een aanspraak op veranderingen van reeds geieverde machines kan worden afgeleid.

Technische gegevens, maten en gewichten zijn niet bindend. Vergissingen voorbehouden.

Nadruk of vertaling, ook gedeeltelijk, slechts met schriftelijke toestemming van

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Alle rechten naar de wet over het auteursrecht voorbehouden.

(E) La empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H se esfuerza contínuamente en la mejora constante de sus productos, adaptándolos a la evolución técnica. Por ello nos vemos obligados a reservarnos todos los derechos de cualquier modificación de los productos con relación a las ilustraciones y a los textos del presente manual, sin que por ello pueda ser deducido derecho alguno a la modificación de máquinas ya suministradas.

Los datos técnicos, las medidas y los pesos se entienden sin compromiso alguno.

La reproducción o la traducción del presente manual de instrucciones, aunque sea tan solo parcial, requiere de la autorización por escrito de

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Todos los derechos están protegidos por la ley de la propiedad industrial.

(I) La PÖTTINGER Ges.m.b.H è costantemente al lavoro per migliorare i suoi prodotti mantenendoli aggiornati rispetto allo sviluppo della tecnica.

Per questo motivo siamo costretti a riservarci la facoltà di apportare eventuali modifiche alle illustrazioni e alle descrizioni di queste istruzioni per l'uso. Allo stesso tempo ciò non comporta il diritto di fare apportare modifiche a macchine già fornite.

I dati tecnici, le misure e i pesi non sono impegnativi. Non rispondiamo di eventuali errori. Ristampa o traduzione, anche solo parziale, solo dietro consenso scritto della

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen.

Ci riserviamo tutti i diritti previsti dalla legge sul diritto d'autore.

(P) A empresa PÖTTINGER Ges.m.b.H esforçase continuamente por melhorar os seus produtos, adaptando-os à evolução técnica.

Por este motivo, reservamonos o direito de modificar as figuras e as descrições constantes no presente manual, sem incorrer na obrigação de modificar máquinas já fornecidas.

As características técnicas, as dimensões e os pesos não são vinculativos.

A reprodução ou a tradução do presente manual de instruções, seja ela total ou parcial, requer a autorização por escrito da

ALoIS PÖTTINGER

Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H.

A-4710 Grieskirchen

Todos os direitos estão protegidos pela lei da propriedade intelectual.

ALOIS PÖTTINGER
Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H
A-4710 Grieskirchen
Telefon: 0043 (0) 72 48 600-0
Telefax: 0043 (0) 72 48 600-511
e-Mail: landtechnik@poettinger.co.at
Internet: http://www.poettinger.co.at

GEBR. PÖTTINGER GMBH
Stützpunkt Nord
Steinbecker Strasse 15
D-49509 Recke
Telefon: (0 54 53) 91 14 - 0
Telefax: (0 54 53) 91 14 - 14

PÖTTINGER France
129 b, la Chapelle
F-68650 Le Bonhomme
Tél.: 03.89.47.28.30
Fax: 03.89.47.28.39

GEBR. PÖTTINGER GMBH
Servicezentrum
Spöttinger-Straße 24
Postfach 1561
D-86 899 LANDSBERG / LECH
Telefon:
Ersatzteildienst: 0 81 91 / 92 99 - 166 od. 169
Kundendienst: 0 81 91 / 92 99 - 130 od. 231
Telefax: 0 81 91 / 59 656